



GUIDA RAPIDA

ACMO-AVK HYDROPASS

USO DELLA TESSERA UTENTE

Rev. 01 - 20220131



A dedicated member of the **AVK** Group

<i>Sede operativa:</i>	<i>Sede legale:</i>
31056 Roncade (TV) - Italy - Via T. da Modena, 28 - Z.I.	00136 Roma - Italy - Via Franco Michellini Tocci, 93
tel +390422840220 r.a. - fax +390422840923	tel +39066628238 - fax +39066628335
info@acmospa.com	inforoma@acmospa.com

www.acmosrl.com



COPYRIGHT©AVKGROUP - ACMO - www.acmosrl.com

Expect... **AVK**

ACMO-AVK_QuickGuide_HYDROPASS-USER-CARD_IT

Questa breve guida insegna l'utilizzo di base del sistema HYDROPASS con una tessera utente programmata e pronta all'uso.

AC.MO S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso, al fine di un miglior standard qualitativo. Contattaci per avere informazioni aggiornate.

Elementi della tessera utente

Display grafico e quattro tasti:



OK / accensione / spegnimento



Freccia su / aumenta



Rifiuta / esci / abbandona



Freccia giù / diminuisce

Connessione via spinotti e/o via radio bluetooth.



Accensione e spegnimento

Quando la tessera è spenta, mantenendo premuto il tasto  per un paio di secondi, si accende.

Quando la tessera è accesa, mantenere premuto il tasto  per tre secondi, per spegnerla. Dopo tre minuti dall'ultima pressione di un tasto la tessera si spegne in modo autonomo.

Utilizzo generale

Tramite le frecce  e  si selezionano i diversi menù disponibili e premendo il tasto  si accede al livello successivo.

Premendo il tasto  si torna al livello precedente. Quando viene proposta una scelta, si deve premere il tasto  per accettarla oppure il tasto  per rifiutarla.

Azionamento idrante (apertura e chiusura)

Accendere la tessera e portarsi al menu connessione. Infilare la tessera sugli spinotti dell'idrante (*) e premere il

tasto  per avviare la comunicazione con l'idrante.

Se l'idrante è chiuso, compare la domanda "Attivare erogazione?".

Per iniziare l'erogazione premere il tasto .

Se l'idrante sta erogando, si vede il consumo attuale.

Per chiudere l'erogazione premere il tasto .

Premere il tasto  per lasciare l'idrante nella condizione in cui si trova, ad esempio in erogazione, in chiusura, in posticipo (ossia attesa erogazione ritardata). Staccare la tessera dall'idrante. Si consiglia di rimuovere sempre la tessera dall'idrante una volta avviata l'erogazione.



(*) In caso di connessione via radio bluetooth non occorre collegare la tessera con gli spinotti. Dal

menu connessione premere  e attendere la scansione radio. Se è presente un solo idrante si collegherà automaticamente, altrimenti mostrerà la lista degli idranti trovati e occorrerà scegliere con le frecce   quello desiderato, confermando la scelta con il tasto .

Visualizzazioni ed impostazioni

La tessera consente di visualizzare una serie informazioni come la data e l'ora attuale. Inoltre permette di cambiare alcune impostazioni come il cicalino, il posticipo, l'erogazione a tempo e/o a volume, eccetera.

Selezionare tramite le frecce   uno dei menù ed accedervi premendo il tasto . Poi spostarsi tramite le frecce   per vedere le informazioni disponibili o premere il tasto  per tornare al livello superiore.

Programmazione dei limiti di tempo e volume

Entrare nel menu "OPERATIVO" e poi spostarsi sulla voce "Massimo tempo singola

erogazione", premere  e modificare il tempo con le frecce. Premere ancora il tasto  per memorizzare la scelta.

Sempre dal menu "OPERATIVO" spostarsi alla voce "Massimo prelievo singolo", premere  e cambiare il volume con le frecce  . Premere ancora il tasto  per memorizzare la scelta.

Tali limiti sono trasferiti all'idrante al momento della successiva apertura e quando raggiunti, l'idrante interrompe l'erogazione autonomamente, senza la presenza della tessera.